



Pflege-, Bedienungs- und Wartungsanleitung für Aluminiumfenster und -türen

Hinweise für eine lange Lebensdauer und optimale Funktion

1. Allgemeine Hinweise

Unsere Aluminiumfenster und -türen sind hochwertige Bauelemente, die bei richtiger Pflege und regelmäßiger Wartung eine lange Lebensdauer erreichen. Diese Anleitung hilft Ihnen, Funktion, Optik und Sicherheit dauerhaft zu erhalten.

2. Bedienungsanleitung

2.1 Fenster – Dreh-, Kipp- und Drehkipp-Funktion

Bedienung:

- Griff langsam in die gewünschte Position bewegen
- Keine ruckartigen Bewegungen
- Beim Schließen darauf achten, dass der Flügel vollständig anliegt
- Keine Gegenstände einklemmen

Hinweis: Fenster dürfen nicht gleichzeitig gekippt und gedreht werden. Sollte der Flügel „in Schere hängen“, den Griff in Grundposition bringen und vorsichtig schließen.

2.2 Türen – Haus-, Neben- und Schiebetüren

Bedienung:

- Tür am Griff ziehen oder drücken
- Immer vollständig verriegeln
- Schiebetüren gleichmäßig und ohne Kraftaufwand bewegen

Hinweis:

Eine verriegelte Tür schließt dichter und verhindert Zugluft sowie Verschleiß.

3. Pflegeanleitung

3.1 Reinigung der Aluminiumoberflächen

- Mindestens zweimal jährlich reinigen
- Milde, pH-neutrale Reiniger verwenden
- Keine scheuernden Schwämme oder Lösungsmittel
- Mit klarem Wasser nachspülen und trockenwischen

3.2 Reinigung der Glasflächen

- Handelsübliche Glasreiniger verwenden
- Keine scharfkantigen Werkzeuge
- Reinigungsmittel nicht dauerhaft auf Dichtungen einwirken lassen

3.3 Pflege der Dichtungen

- Mit feuchtem Tuch reinigen
- Ein- bis zweimal jährlich mit Silikonpflegemittel behandeln
- Dichtungen geschmeidig halten, um Zugluft zu vermeiden

3.4 Pflege der Beschläge

- Staub und Schmutz entfernen
- Bewegliche Teile einmal jährlich mit harz- und säurefreiem Öl schmieren
- Ölreste vermeiden

4. Wartungsanleitung

4.1 Regelmäßige Sichtkontrolle

Mindestens einmal jährlich prüfen:

- Festsitzende Schrauben
- Leichtgängige Bedienung
- Unbeschädigte Dichtungen
- Abnutzung an Beschlägen
- Korrektes Anliegen von Rahmen und Flügel

4.2 Funktionsprüfung

- Fenster und Türen vollständig öffnen und schließen
- Verriegelungspunkte prüfen
- Bei Schiebetüren: Laufrollen auf Leichtgängigkeit prüfen

4.3 Wann sollten Sie uns kontaktieren?

- Schwergängige Bedienung
- Schleifende Flügel
- Beschädigte Dichtungen
- Ungewöhnliche Geräusche
- Wunsch nach professioneller Wartung

5. Lüftungshinweise

Richtig lüften für ein gesundes Raumklima:

- Mehrmals täglich Stoßlüften (5–10 Minuten)
- Keine dauerhaft gekippten Fenster im Winter
- Nach Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen sofort lüften
- Möbel nicht direkt vor Fenster stellen

6. Garantiehinweise

Die Einhaltung dieser Pflege- und Wartungsempfehlungen unterstützt die langfristige Funktionsfähigkeit und kann Bestandteil der Garantiebedingungen sein.

7. Kontakt

Alu-Trend Fassadenbau GmbH

Hartungsstraße 53

63937 Weilbach

Telefon: 09373 / 2048 - 0

E-Mail: info@alutrend.de

Web: www.alutrend.de

Geschäftsführer: Florian Berberich, Elmar Berberich

Handelsregister: HRB 8051, Amtsgericht Aschaffenburg

USt-IdNr.: DE215308925